



Dauerfunktion

Durch Festhalten der Zeichentasten, der Korrektur-, Rück- und Leertaste, der Tasten Halbzeilenschritt ab- bzw. aufwärts und der Taste für Wagenrücklauf mit Zeilenschritt wird das Zeichen oder die Funktion ständig wiederholt.

MODE- und CODE- Funktionstasten

Durch die MODE- und CODE-Tasten wird der Funktions- bzw. Zeichenumfang enorm erweitert. Dazu wird eine der beiden Tasten festgehalten und kurz die gewünschte Funktionstaste bzw. Zeichentaste dazu betätigt. (Ein einfaches akustisches Signal bestätigt. das Einschalten einiger MODE-Funktionen, ein zweifaches Signal das Ausschalten.)

Sonderzeichen, die mit der CODE-Taste aktiviert werden, sind auf der Tastatia jeweils kursiv dargestellt.

Funktionen, die mit der MODE-Taste aktiviert werden, sind auf der Tastatur jeweils eingerahmt dargestellt.

VOR DEM SCHREIBEN

Papiereinzug

- Papier in den Papiereinzugsschacht auf Position "O" (linke Markierung vor dem Papiereinzugsschacht) einführen.
- 2. Taste Papiereinzug 🖹 so lange drücken, bis sich der Druckwagen bewegt. Das Papier wird automatisch bis zur 5. Schreibzeile eingezogen.
- Zum Ausrichten des Papiers den Papierlöser betätigen und nach dem Ausrichten wieder in Grundstellung bringen.
- 4. Zum Papierauswurf die Taste Papiereinzug 🖹 so lange drücken, bis das Papier aus der Führung genommen werden kann oder das Papier mit dem Handrad herausdrehen.

Handrad

Benutzen Sie das Handrad nur zum Papierauswurf. Sollten Sie das Papier während des Schreibens mit dem Handrad transportiert haben, betätigen Sie einmal die Tasten Halbzeilenschrift abwarts MODE + ± - und aufwarts ±, um wieder exakt in die Schreibzeile zu kommen.

Zeilenabstand

MODE + 1 = einzeilig

MODE + 1,5 = eineinhalbzeilig

= zweizeliig MODE + 2



Schriftteilung

MODE + 10 = 10 Zeichen pro Zoli (=25,4 mm)

= 100 Zeichen pro Zeile

MODE + 12 = 12 Zeichen pro Zoll

= 120 Zeichen pro Zeile

MODE + 15 = 15 Zeichen pro Zoll = 150 Zeichen pro Zeile

Druckenergie (Anschlagstärke)

MODE + 0 = schwächer

MODE + • = stärker

Die Veränderung der Einstellung wird wie folgt signalisiert: Signalton Druckenergie

1fach schwach 2fach: nonnal 3tach stark

Schreibränder

Acht Schritte vor dem rechten Rand beginnt die Randzone, die akustisch angezeigt wird.

Rand lösen

MODE + 41+ an der Stelle betätigen, an der der Rand gesetzt ist, wenn außerhalb der eingestellten Ränder geschrieben werden soll.

Ränder setzen

MODE + → setzt den rechten Rand an die Position, an der sich der Druckwagen befindet. MODE + I+ setzt den linken Rand ebenfalls dorthin, wo der Druckwagen momentan steht.











